

外枠(黒線)で切り取り、赤線部分で折り曲げて、箱型になるように、組み立てて完成です。

のりしろ部分は、木工用ボンド、両面テープ、セロハンテープなどで、のりづけして下さい。

